

Entnahme in der Mittelspannungsebene

| Jahreszeiten | Hochlastzeiten |
|--------------|---------------------|
| Frühling | keine |
| Sommer | keine |
| Herbst | 17:15 bis 17:30 Uhr |
| Winter | keine |

Gemäß BNetzA-Beschluss BK4-13-739 vom 11.12.2013 sind Hochlastzeitfenster nur an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenende, Feiertage und Brückentage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember – 1. Januar) gelten als Nebenzeiten.

Für die Jahreszeiten gelten die folgenden Zeiträume:

| | |
|----------|-------------------------------|
| Winter | 1. Januar bis 29. Februar |
| Frühling | 1. März bis 31. Mai |
| Sommer | 1. Juni bis 31. August |
| Herbst | 1. September bis 30. November |
| Winter | 1. Dezember bis 31. Dezember |

Folgende Feiertage gelten als Nebenzeiten: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit, 1. und 2. Weihnachtstag.

Die angegebenen Zeiträume entsprechen realen Zeiten.